



D. 162

NOTE RENAULT SERVICE

MÉTHODES RÉPARATIONS

NOTE R.S. N° 1.049

DECEMBRE 1952

CONCERNE : 4 CV. - FREGATE -

OBJET : PNEUS FLANCS BLANCS -

ENLEVEMENT de l'ENDUIT de PROTECTION -

Les pneus des voitures Frégate et 4 CV équipés de "Flancs Blancs", sont livrés avec un enduit bleuâtre de protection.

Pour faire disparaître cet enduit, il suffit de laver le flanc avec une éponge savonneuse. Le blanc retrouve aussitôt son éclat.

Cas des enveloppes non montées -

Monter le pneu sur une jante, le gonfler et opérer comme ci-dessus.

ATTENTION!

NE JAMAIS LIMER LES PLANS DE JOINT
Pour ajuster paliers ou bielles à

COUSSINETS ELASTIQUES

Les bielles et moteurs ainsi "BRICOLES"
ne sont plus utilisables pour les
ORGANES de REMPLACEMENT