


Branchement des appareils de contrôle Ø 52

52 dia board instruments connection

Voltmètre "VOLTO" "VOLTO" Voltmeter

- Rondelle verte: 12 V
Green washer: 12 V
- Rondelle violette: 24 V
Purple washer: 24 V




Ampèremètre "AMPOR" "AMPOR" Ammeter

Pour réaliser les branchements,
utiliser du fil souple :


- 10 mm² pour 50 A
- 6 mm² pour 30 A

For connections, use flexible
wire :


- 10 sq.mm for 50 A
- 6 sq.mm for 30 A



Totalisateur d'heures de marche "TOLEC" "TOLEC" Hours counter





Commandé par interrupteur
Control with breaker circuit



Commandé par mano-contact
de pression d'huile
Control with oil pressure
switch

Thermomètre "TEMIS" "TEMIS" Thermometer



Transmetteur de température "ELTRA"
"ELTRA" temperature sensor

INDICATEURS TEMIS 100°C UNIQUEMENT

Le TEMIS 100°C 24 V : 322 718-01 fonc-
tionne avec n'importe quel ELTRA 12 V


Le TEMIS 100°C 12 V : 319 156-04 fonc-
tionne avec les ELTRA 6 V : 059 929-05
ou : 063 164-06

100°C TEMIS INDICATORS ONLY

100°C 24 V TEMIS 322 718-01 operates
with any 12 V ELTRA


100°C 12 V TEMIS 319 156-04 operates
with 6 V ELTRA 059 929-05
or 063 164-06

Manomètre "MANEL" "MANEL" Manometer



Raccord isolé éventuel
Eventually insulated connection


Avec voyant d'alerte
With alarm light



Transmetteur de pression "TRANA"
"TRANA" pressure sensor

Jauge "MAGNI" "MAGNI" Gauge

- Rondelle verte: 12 V
Green washer: 12 V
- Rondelle violette: 24 V
Purple washer: 24 V



Transmetteur de niveau "TRANI"
"TRANI" level sensor